

HP PRELUDE PRO RECYCLED 15,6"



Cena celkem:	745 Kč (bez DPH: 616 Kč)
Běžná cena:	820 Kč
Ušetříte:	75 Kč
Kód zboží:	PRIHP00054
Part No.:	1X644AA
Záruka:	12 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HP Prelude Pro Recycled 15,6"

Batoch pro notebook **do úhlopříčky 15,6"** nabízející především praktičnost a pohodlnost při cestování. Chytrý úložný prostor umožňuje uspořádání veškerého příslušenství, včetně sluchátek, dokladů, pití nebo třeba i deštníku. Díky svému **vyztužení zad** je velmi příjemný i po několikahodinovém cestování. Látka batohu je vyrobena **z recyklovaných materiálů**, navíc je **odolná vůči vodě** a chrání tak notebook a ostatní vybavení před vlhkostí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Pro notebooky: 15,6"

Barva: černá

Rozměry: 425,4 x 317,5 x 127 mm

Hmotnost: 0,46 kg

Kompatibilita:

HP 14-cf3000nc (1V2D2EA), 14-dk0000nc (6VS74EA), 14-dk0002nc (6VV07EA), 14-dk0003nc (6VU35EA), 14s-dq1002nc (1V2E3EA), 14s-dq1003nc (1V2E4EA), 14s-dq1004nc (1V2E5EA)

HP 15-bs165nc (6TG51EA), 15-dw0003nc (6WK69EA), 15-dw0004nc (6WK63EA), 15-dw2004nc (1Q0L6EA), 15-dw2005nc (1Q0L7EA), 15-gw0000nc (1Q0N4EA), 15-gw0001nc (1Q0N6EA), 15-gw0002nc (1Q0N7EA), 15-gw0003nc (1Q0N8EA), 15-gw0004nc (1Q0N9EA)

HP 15s-eq0008nc (1R7E6EA), 15s-eq0010nc (1R7E7EA), 15s-eq0222nc (2S886EA), 15s-eq1001nc (20F08EA), 15s-eq1003nc (20F06EA), 15s-fq0000nc (1R7F7EA), 15s-fq0001nc (1R7F8EA), 15s-fq0002nc (1R7F9EA), 15s-fq1003nc (1Q0P3EA), 15s-fq1005nc (1Q0P5EA), 15s-fq1006nc (1Q0P6EA), 15s-fq1009nc (1Q0P9EA), 15s-fq1012nc (1Q0Q2EA)

HP 250 G7 (1Q3M4ES, 7DC57EA, 6BP04EA, 7DC56EA, 14Z96EA, 7DC55EA, 14Z99EA, 1Q3M5ES, 197S3EA, 14Z72EA, 175T3EA, 14Z92EA, 2D197EA, 6BP25EA, 7DC11EA, 197S4EA, 6EC31EA)

HP 250 G8 (2X7L4EA, 2W8Z8EA, 2W8Z9EA, 2X7Y1EA, 2W8Y3EA)

HP 255 G7 (6HL71EA, 2D322EA, 1L3Q4EA, 1L3Z3EA, 2D231EA, 2D309EA, 3C080EA, 159N8EA, 3C079EA, 2D232EA, 3C101ES)

HP 255 G8 (27K45EA, 2E9J3EA)

HP 340S G7 (9HQ85ES, 9HQ84ES, 8VV95EA)

HP Elite Dragonfly (8MK78EA, 8MK80EA, 8MK77EA)

HP Elite Dragonfly G2 (358V8EA, 401J1EA, 336H1EA)

HP Elite x2 G4 (7KN91EA, 7KN90EA, 7KN93EA)

HP EliteBook 735 G6 (7KN14EA)

HP EliteBook 745 G6 (7KN15EA)

HP EliteBook 755 G5 (5FL61AW)

HP EliteBook 830 G6 (6XD74EA, 6XE61EA, 6XD75EA)

HP EliteBook 830 G7 (1J6E6EA, 1J6F1EA)

HP EliteBook 835 G7 (24Z93EA)
HP EliteBook 840 G6 (6XD78EA, 6XD77EA, 6XD76EA, 6XD48EA)
HP EliteBook 840 G7 (18X52AW, 1J6F0EA, 1J6E8EA, 1J6E9EA)
HP EliteBook 845 G7 (24Z95EA, 24Z96EA, 24Z94EA)
HP EliteBook 850 G6 (6XD81EA, 6XE73EA, 6XD79EA)
HP EliteBook 850 G7 (1J6F2EA, 1J5U6EA, 1J6E7EA)
HP EliteBook 855 G7 (1Q6F0ES, 24Z97EA, 24Z98EA)
HP EliteBook x360 1030 G4 (7YL01EA, 7YL04EA, 7YL50EA)
HP EliteBook x360 1030 G7 (1J6L4EA)
HP EliteBook x360 1030 G8 (358T6EA, 401J3EA, 336G0EA)
HP EliteBook x360 1040 G5 (5DF58EA)
HP EliteBook x360 1040 G6 (7KN26EA, 7KN62EA, 7KN38EA, 7KN24EA)
HP EliteBook x360 1040 G7 (204P1EA, 204P4EA)
HP EliteBook x360 1040 G8 (336F4EA, 336F6EA, 401J2EA)
HP EliteBook x360 830 G6 (7KN16EA, 7KP18EA, 6XD37EA)
HP EliteBook x360 830 G7 (1J6K8EA)
HP ENVY 13-aq0008nc (6ZP87EA), 13-aq0102nc (8PJ60EA), 13-aq0103nc (8PJ62EA), 13-aq0107nc (8PJ66EA), 13-ba0000nc (187M7EA), 13-ba0001nc (187M8EA), 13-ba0002nc (187M9EA), 13-ba0003nc (187N0EA), 13-ba0004nc (187N1EA), 13-ba1000nc (31C82EA), 13-ba1001nc (31C83EA), 13-ba1002nc (31C84EA), 13-ba1003nc (31C85EA)
HP ENVY 15-ep0000nc (1N7U9EA)
HP ENVY 15-ep0001nc (1N7V0EA)
HP ENVY x360 13-ar0100nc (8PP03EA), 13-ar0101nc (8PM36EA), 13-ar0102nc (8PS20EA), 13-ar0103nc (8PP81EA), 13-ar0104nc (8PQ38EA), 13-ar0105nc (8PT47EA), 13-ay0000nc (187M0EA), 13-ay0001nc (187M1EA), 13-ay0002nc (187M2EA), 13-ay0003nc (187M4EA), 13-ay0004nc (187M5EA), 13-bd0011nc (428M7EA), 13-bd0013nc (428M9EA)
HP ENVY x360 15-ds0105nc (8PU14EA), 15-ed0000nc (1Q0M1EA), 15-ed0001nc (1Q0M2EA), 15-ed0002nc (1Q0M3EA), 15-ed0003nc (1Q0M4EA), 15-ed0004nc (1Q0M5EA), 15-ed1001nc (31C86EA), 15-ed1002nc (31C87EA), 15-ed1003nc (31C88EA), 15-ed1004nc (31C89EA), 15-ee0000nc (1Q0M6EA), 15-ee0001nc (1Q0M7EA), 15-ee0002nc (1Q0M8EA)
HP ChromeBook x360 14 G1 (6BP66EA)
HP Pavilion 13-an0017nc (7PV89EA), 13-an1000nc (187L0EA), 13-an1001nc (187L1EA), 13-an1002nc (187L2EA), 13-an1003nc (187L3EA), 13-an1004nc (187L4EA), 13-an1005nc (187L5EA), 13-bb0000nc (31F83EA)
HP Pavilion 14-ce1001nc (4UU41EA), 14-ce3003nc (1V2C7EA), 14-ce3004nc (1V2C8EA), 14-ce3005nc (1V2C9EA), 14-ce3006nc (1V2D0EA), 14-ce3007nc (1V2D1EA), 14-dv0000nc (31G34EA), 14-dv0001nc (31F87EA), 14-dv0002nc (31F89EA), 14-dv0003nc (31F90EA), 14-dv0004nc (31F91EA)
HP Pavilion 15-cs3000nc (1Q0J4EA), 15-cs3001nc (1Q0J5EA), 15-cs3002nc (1Q0J6EA), 15-cs3003nc (1Q0J7EA), 15-cs3004nc (1Q0J8EA), 15-cs3005nc (1Q0J9EA), 15-cs3006nc (1Q0K0EA), 15-cs3007nc (1Q0K1EA), 15-eg0000nc (31G35EA), 15-eg0002nc (31F96EA), 15-eg0004nc (31F98EA), 15-eg0005nc (31F99EA), 15-eh0002nc (31G03EA), 15-eh0003nc (31G05EA), 15-eh0004nc (31G06EA), 15-eh0222nc (340X3EA)
HP Pavilion Gaming 15-cx0032nc (8RQ97EA), 15-cx0035nc (8RR01EA), 15-dk0013nc (8RS56EA), 15-dk0016nc (8RV61EA), 15-dk0019nc (8RX23EA), 15-dk0020nc (8RT09EA), 15-dk0027nc (8RR66EA), 15-dk0029nc (8RS00EA), 15-dk0033nc (8RV78EA), 15-dk0034nc (8RR98EA), 15-dk0036nc (8RV82EA), 15-dk0100nc (1X2B6EA), 15-dk0101nc (1X2B7EA), 15-dk0102nc (1X2B8EA), 15-dk0103nc (1X2B9EA), 15-dk0104nc (1X2C0EA), 15-dk1005nc (20D41EA), 15-dk1006nc (1X2C1EA), 15-dk1007nc (20C60EA), 15-dk1008nc (20C61EA), 15-dk1009nc (20C62EA), 15-dk1022nc (3Z3V4EA), 15-dk1024nc (3Z3U3EA), 15-ec0002nc (8RV75EA), 15-ec0004nc (8RU17EA), 15-ec0005nc (8RV89EA), 15-ec0007nc (8RS11EA), 15-ec0009nc (8RV19EA), 15-ec0013nc (8RU30EA), 15-ec0101nc (1X2C4EA), 15-ec1005nc (23T05EA), 15-ec1006nc (1X2D4EA)
HP Pavilion Power 15-bc506nc (8PS44EA), 15-bc507nc (8PU63EA), 15-bc509nc (8PS06EA), 15-bc510nc (8PT24EA), 15-bc511nc (8PN77EA), 15-bc512nc (8PQ47EA), 15-bc513nc (8PT94EA), 15-bc514nc (8PL80EA) HP Pavilion x360 14-dw0000nc (1V2D5EA), 14-dw0001nc (1V2D6EA), 14-dw0002nc (1V2D7EA), 14-dw0003nc (1V2D8EA), 14-dw0004nc (1V2D9EA), 14-dw0005nc (1V2E0EA), 15-dq1000nc (1Q0K6EA), 15-dq1001nc (1Q0K7EA), 15-dq1002nc (1Q0K8EA), 15-dq1003nc (1Q0K9EA), 15-dq1004nc (1Q0L0EA), 15-dq1005nc (1Q0L1EA)
HP Pro c640 ChromeBook (10X40EA)
HP ProBook 430 G7 (8MH50EA, 8MH51EA, 8VU50EA)
HP ProBook 440 G7 (8MH49EA, 9VY82EA, 9HP67EA, 8MH48EA)
HP ProBook 445 G7 (12X15EA)
HP ProBook 450 G6 (6HL95EA, 6BN82EA, 8MH08ES, 8MH07ES, 8MH06ES, 6HL98EA)
HP ProBook 450 G7 (1F3H4EA, 1Q3J2ES, 9VY83EA, 8MH53EA, 9VY85EA, 8VU58EA, 8MH54EA, 8MH55EA, 9VY84EA, 8VU64EA, 8MH56EA, 8MH57EA)
HP ProBook 450 G8 (3A5H6EA, 3A5J8EA, 3A5H7EA, 3A5J7EA)
HP ProBook 455 G7 (1Q3J3ES, 12X19EA, 12X17EA, 1Q3J5ES, 1Q3J4ES, 12X18EA)
HP ProBook 630 G8 (250D7EA)
HP ProBook 640 G5 (7KP24EA, 6XE24EA)
HP ProBook 640 G8 (250F0EA, 250F3EA)
HP ProBook 650 G5 (6XE26EA, 7KN80EA, 7KP31EA)

HP ProBook 650 G8 (250F5EA, 250F9EA)
HP ProBook x360 435 G7 (1F3H6EA, 1F3H5EA, 175X4EA)
HP ProBook x360 440 G1 (4QX99ES, 4QY00ES, 4QY01ES)
HP Spectre x360 13-aw0101nc (8UG67EA), 13-aw0102nc (8UJ10EA), 13-aw0103nc (8UJ59EA), 13-aw0104nc (8UK94EA), 13-aw0105nc (8UM69EA), 13-aw0106nc (8UP18EA), 13-aw0107nc (8TZ95EA), 13-aw0108nc (8UC17EA), 13-aw0109nc (187L7EA), 13-aw0110nc (187L8EA), 13-aw0111nc (187L9EA), 13-aw2002nc (309M8EA), 13-aw2004nc (309M9EA)
HP Spectre x360 14-ea0000nc (309N0EA), 14-ea0002nc (309N1EA), 14-ea0003nc (309N2EA), 14-ea0004nc (309N3EA)
HP Spectre x360 15-df0009nc (5GX75EA), 15-df0101nc (8PM61EA), 15-df1107nc (8PM82EA), 15-df1108nc (8PM83EA), 15-df1111nc (8PN01EA), 15-df1112nc (8PN04EA), 15-df1115nc (8PN18EA), 15-eb0000nc (1N7P8EA), 15-eb0001nc (1N7P9EA), 15-eb0002nc (1N7Q0EA)
HP Stream 14-ds0004nc (7BN37EA), 14-ds0006nc (7BX87EA), 14-ds0008nc (7JV07EA), 14-ds0009nc (7JX53EA), 14-ds0010nc (7JY38EA), 14-ds0011nc (7JZ45EA)
HP ZBook 14u G6 (6TV23EA, 6TP71EA, 6TP66EA)
HP ZBook 15 G6 (6TR61EA, 6TR58EA, 6TR62EA, 8JM04EA, 6TU91EA, 6TR63EA, 6TU88EA, 6TR59EA, 8JM08EA, 6TU90EA, 6TQ99EA, 6TQ96EA)
HP ZBook 15u G6 (6TP79EA, 6TP59EA, 6TP54EA)
HP ZBook Create G7 (1J3S2EA, 1J3R9EA)
HP ZBook Firefly 14 G7 (111B9EA, 111D0EA, 111C6EA, 111C8EA, 111D1EA, 111C2EA, 111C0EA)
HP ZBook Firefly 14 G8 (2C9R9EA, 2C9Q4EA, 2C9Q1EA, 2C9Q9EA)
HP ZBook Firefly 15 G7 (111G3EA, 111F1EA, 111D7EA, 111D9EA, 111F7EA, 111F5EA)
HP ZBook Firefly 15 G8 (2C9S5EA, 2C9S4EA, 313P1EA, 2C9S8EA, 313Q4EA, 2C9S6EA, 2C9S3EA, 2C9S1EA)
HP ZBook Fury 15 G7 (119X7EA, 119X0EA, 119X5EA, 119Y4EA, 2C9T9EA, 119X6EA, 2C9U1EA)
HP ZBook Power G7 (1J3Y6EA, 1J3W3EA, 1J3Y3EA, 1J3Y1EA)
HP ZBook Studio G7 (1J3S4EA, 1J3S5EA, 1J3S6EA, 1J3U6EA, 1J3T9EA, 1J3T6EA)
HP ZBook Studio x360 G5 (8JL57EA, 6TW39EA, 8JL47EA)
OMEN 15-ek0000nc (1X2D9EA), 15-ek0001nc (1X2E1EA), 15-ek0002nc (1X2E3EA), 15-ek0003nc (1X2E5EA), 15-ek1000nc (430C6EA), 15-ek1001nc (430C7EA), 15-ek1002nc (430C8EA), 15-ek1003nc (430C9EA), 15-ek1050nc (430D0EA), 15-ek1051nc (430D1EA), 15-en0000nc (1X2G0EA), 15-en0001nc (1X2G2EA), 15-en0002nc (1X2G4EA), 15-en1000nc (430D2EA), 15-en1001nc (430D3EA), 15-en1002nc (430D4EA), 15-en1003nc (430D5EA), 15-en1050nc (430D6EA), 15-en1051nc (430D7EA)
OMEN by HP 15-dc1100nc (8RV79EA), 15-dc1102nc (8RX18EA), 15-dc1103nc (8RS45EA), 15-dc1105nc (8RW57EA), 15-dc1108nc (8RV69EA), 15-dc1109nc (8RW97EA), 15-dc1110nc (8RT56EA), 15-dc1111nc (8RW69EA), 15-dc1112nc (8RU45EA), 15-dc1113nc (8RT74EA), 15-dc1114nc (8RU02EA), 15-dh0005nc (7GX02EA), 15-dh0106nc (8RW43EA), 15-dh0107nc (8RS54EA), 15-dh0109nc (8RU20EA), 15-dh1000nc (1X2B3EA), 15-dh1001nc (1X2B4EA), 15-dh1002nc (1X2B5EA)
OMEN X by HP 2S 15-dg0001nc (7GX67EA), 15-dg0100nc (8RU64EA), 15-dg0102nc (8RX32EA)